



VERPACKUNGS-UND LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Dieses Dokument beschreibt die allgemeinen Bedingungen, die eingehalten werden müssen, um den optimalen Nutzen aus unseren Produkten zu ziehen. Eurobottle hat die Absicht, Sie nach bestem Wissen und Erfahrung zu informieren. Spezifische Anwendungen können variieren und erfordern spezifische Anweisungen. Eurobottle kann niemals verantwortlich gemacht werden für falschen Gebrauch ihrer Produkte.

Lagerungsbedingungen

Lagern Sie die Paletten 1 Ebene hoch in einem sauberen, trockenen Bereich und fern von UV-Licht, Geruch und hohen Temperatur Schwankungen für maximal 12 Monate ab Lieferdatum. Die maximale Lagertemperatur für unsere Produkte beträgt 35 Grad Celsius.

Rückverfolgbarkeit

Alle von Eurobottle gelieferten Produkte tragen einen Chargencode auf dem Boden der Flasche. Dieser Code verweist auf das Datum der Herstellung. Bitte verwenden Sie Artikel- und Bestellnummer und den Chargencode in Ihrer Kommunikation mit Eurobottle. Eine Rückverfolgung ist ohne diesen Chargencode nicht möglich.

Lebensmittelsicherheit

Fleastic, die Produktionsfirma von Eurobottle, ist nach der Norm ISO 22000 für lebensmittelsichere Produktion zertifiziert. sichere Produktion zertifiziert und erfüllt die Richtlinie 2023/2006 (GMP). Wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter, wenn das Produkt für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist und ob es für die Verwendung mit Lebensmitteln gemäß 10/2011/EG.

Bisphenol A

Jede Eurobottle-Flasche ist frei von Bisphenol A.

REACH

Wir sind über die REACH-Verordnung (1907/2006) informiert und ausreichend geschult. Die Registrierungsanforderungen (Artikel 6 und 7) treffen auf unsere Arbeit nicht zu. Wir sind ein Hersteller von Produkten und beziehen unsere Rohmaterialien nur aus dem EU-Raum. Wenn es eine Situation der Verwendung von SVHC-Stoffen gibt, dann werden wir (als nachgeschalteter Anwender) von unseren Lieferanten informiert werden. Wir werden Sie (als nachgeschalteter Anwender von Fleastic), innerhalb von 45 Tagen kontaktieren und der Meldepflicht nachkommen (wie in Artikel 33, Version 10/04/2014, angegeben).

Bei der Verwendung

Spülen Sie das Produkt vor und nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser ab. Für eine intensive Reinigung von Flasche und Kappe kann eine Reinigung der Flasche und des Verschlusses mit einer Spülmaschine verwendet werden. Um das Risiko einer Beschädigung der Flasche zu vermeiden, raten wir, sie nicht in die heißesten Bereiche der Spülmaschine zu legen. Lagern Sie Ihre Flasche nach der Reinigung an einem trockenen und sicheren Ort mit geöffnetem Verschluss. So kann die Flasche gut trocknen und es wird ein unangenehmer Geruch und Geschmack nach Kunststoff vermieden.

Nicht verwenden

Verwenden Sie die Flaschen nicht für heiße Flüssigkeiten. Flüssigkeiten, die heißer als 40 Grad Celsius sind, können die Funktionalität der Flasche auswirken und die Sicherheit von Menschen gefährden. Verwenden Sie die Flasche auch nicht für kohlenensäurehaltige Getränke. Aufgrund des Innendrucks kann es zu Leckagen kommen.

FAQ

Bitte besuchen Sie unsere Website regelmäßig, um sich über unsere Produkte zu informieren und häufig gestellte Fragen zu beantworten.

Gültigkeit

Dieses Dokument wurde im Januar 2021 herausgegeben (Versionsnummer 2021-01) und bleibt bis zur Aktualisierung gültig. Es liegt in der Verantwortung der Anwender unserer Produkte, die neueste Version anzufordern.

Eurobottle B.V.

P.O. Box 240 | 8250 AE Dronten | The Netherlands

Pioniersweg 32 | 8251 KN Dronten | The Netherlands

Phone: (+31) 321 - 316 510 | Fax: (+31) 321 - 316 092

www.eurobottle.nl | e-mail: info@eurobottle.nl

Chamber of Commerce: 09091100

VAT: NL8032 66 042 B01

ING Bank Zwolle: 653 398 964

IBAN: NL13 INGB 0653 398 964

BIC: INGBNL2A